

SELES Vakum Makineleri

Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz makinenizin kullanımını kolaylaştırmak için hazırlanmış, özet bilgiler içermektedir. Makinenizi kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okumanız tavsiye edilir.

Kullanım Öncesi

Makinenizi bağlayacağınız elektrik tesisatınızda mutlaka "toprak hattı" olmalıdır. Toprak hattı bulunmayan tesisatlarda makinenizi kullanmak makinenize ciddi zararlar verecektir.

Kullanım Ayarları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

SELES vakum makineleri ile vakum haznesini aşmayan her ürünü vakumlayabilirsiniz. Kesici, delici cisimler vakum poşetinde delik oluşturabileceği için bu tür ürünleri vakumlamanız iyi sonuçlar vermeyecektir. Vakum poşetinin delinmesi yaptığınız vakum işleminin bozulmasına neden olacaktır.

Vakumlama işlemine başlamak için cihazınızın güç şalterinin kapalı konumda olduğundan emin olun. Cihazınızı elektriğe bağlayın ve güç şalterini açık konuma getirin. Ön panelde bulunan "ON" tuşuna basarak cihazı çalışır konuma getirin.

Vakum işlemi için gerekli ayarlamalar;

"AYAR" tuşuna basarak menüye girin,

- İlk gelen ekranda "yukarı ve aşağı" okları kullanarak vakum süresini ayarlayın.(Vakumlanacak ürün yapısına göre Ort. 20~30). Ve ayar tuşuna basın.
 - Gelen ekranda yapıştırma ayarını "1.4" olarak ayarlayın ve ayar tuşuna basın.
 - Bu bölümde soğutma ayarını "1.6" olarak ayarlayın.
 - Ayar tuşuna basarak ana ekrana (_ _) gelin.
 - Önpanelde bulunan "yapıştırma derecesi" tuşunu kullanarak "orta" seviyeye alın.
- Yukarıda yazan işlemleri tamamladıktan sonra kapağı kapatarak vakumlama işlemine başlayabilirsiniz. Vakum işlemi tamamlandığında kapak otomatik olarak açılacaktır.

Bakım ve Uyarılar

Cihazınızın daha verimli çalışması ve uzun ömürlü olması için periyodik bakımlarını aksatmadan yapmanız tavsiye edilir.

Dikkat edilmesi gereken durumlar;

- Makinenizin doğru çalışması için çalışma voltajının 220V olması gerekir.
- Makinenizi kullanmadan önce yağ seviyesini kontrol ediniz.
- Vakum işlemine başlamadan önce vakum ayarlarını kontrol ediniz.
- Makinenizin rezistans ve teflonlarının erken deforme olmasını önlemek için belirtilen ısı derecesi ve süresinde ayarlayınız.
- Poşetin yapışmaması durumunda;
Doğru yapıda poşet kullandığınızdan emin olun,
Teflon ve rezistansı kontrol ediniz.
- Makine uzun süreli kullanımlarda yağ buharlaşmasına maruz kalır, bu durumda yağ seviyesini kontrol ederek eksilen miktar kadar yağ ilave ediniz.

Bakım;

Makinenizin yağ ve filtre bakımlarını zamanında yapmanız makinenizin daha verimli çalışmasına ve uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. İlk yağ değişimi 120 saat çalışmadan sonra, daha sonraki değişimler her 100 saatte bir yapılmalıdır. Kullanılacak yağ "Tellus 100 ya da 68" olmalıdır. Miktar olarak ortalama 200 g. Yağ yeterli olacaktır.

Garanti kapsamına girmeyen durumlar;

- Zamanında yapılmayan ya da eksik yapılan servis bakımları,
 - Yüksek ısılarda kullanımdan kaynaklanan rezistans kopmaları, teflon kopmaları,
 - Şebeke elektriğine bağlı voltaj dalgalanmaları,
 - Dış etkenlerden kaynaklanan arızalar,
- Sıvı teması, Düşme, Darbe vb.

SELES